

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РУЧНОГО ШПРИЦА РЫЧАЖНОГО ТИПА



ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- ПРИ РАБОТЕ СО ШПРИЦОМ ВСЕГДА НАДЕВАЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ И ПЕРЧАТКИ
- ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЕ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ НА УЧАСТКИ КОЖИ
- ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ЧИСТОТУ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШПРИЦА
- УБИРАЙТЕ ИЗЛИШНИЙ СМАЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ С ИНСТРУМЕНТА С ПОМОЩЬЮ ОБТИРОЧНОГО МАТЕРИАЛА




МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ СО ШПРИЦОМ

- НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ МАКСИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ, ВЫДАВАЕМОЕ ДАННЫМ ШПРИЦОМ, КОТОРОЕ СОСТАВЛЯЕТ 40 МПА
- НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ УДЛИНИТЕЛЕЙ РЫЧАГА И ДРУГИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
- ПРИ РАБОТЕ СО ШПРИЦОМ ИЗБЕГАЙТЕ ПЕРЕКРУЧИВАНИЯ, ИЗГИБА РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ И ИЗЛОМОВ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБКИ
- В СЛУЧАЕ ПОЯВЛЕНИЯ УТЕЧКИ СМАЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА ИЗ-ПОД СОЕДИНЕНИЙ, НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ШПРИЦА ДО ПОЛНОГО УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
- ДО НАЧАЛА, В ПРОЦЕССЕ И ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ ПРОВЕРЯЙТЕ И КОНТРОЛИРУЙТЕ ИНСТРУМЕНТ НА НАЛИЧИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ И НЕИСПРАВНОСТЕЙ
- В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ, ЗАМЕЧАНИЙ НЕ ЭКСПЛУАТИРУЙТЕ ДАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДО ПОЛНОГО ИХ УСТРАНЕНИЯ


УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- ХРАНИТЕ ИНСТРУМЕНТ В ЧИСТОМ ВИДЕ, ИЗОЛИРОВАННОМ ОТ ПЫЛИ И ГРЯЗИ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



СПОСОБЫ ЗАПРАВКИ ШПРИЦА



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЗАПРАВКИ ШПРИЦА

